

安全使用須知

為保障使用者的健康並預防火災或觸電等意外於未然，使用前請仔細閱讀本安全使用須知，並務必遵守其內容。

※ 可於任天堂官方網頁確認最新內容。

香港：<https://www.nintendo.com.hk/safety/>

臺灣：<https://www.nintendo.tw/safety/>

※ 請配合閱讀機器的使用說明書。

※ 幼童在使用前，請家長或監護人仔細閱讀本安全使用須知並陪同使用。

※ 如有出現冒煙、發出雜音或異味等異常現象，請立刻停止使用。
請將AC變壓器從插座卸除並關閉主機電源。繼續使用可能會導致火災或故障。

關於健康的注意事項

為保障健康，使用時請遵守以下事項。

⚠ 警告

● 請勿讓眼睛太接近螢幕，並在光線充足的環境下使用

如眼睛太接近螢幕或在陰暗環境下使用，可能會因光線的刺激引發特定病症。依個人身體狀況或體質而異，使用者在受到強光或螢幕閃爍的刺激，或注視電視螢幕時，可能會出現暫時性的暈眩或肌肉痙攣，甚至可能在極少數情況下失去意識。如出現此類症狀，請立刻停止使用並接受醫師診療。此外，若使用者過去曾經歷此類症狀，請務必在使用前向醫師諮詢。

● 請勿長時間持續使用

建議每使用1小時請休息10至15分鐘。

● 請勿在感到疲累時使用

在感到疲累時使用有可能對健康造成不良影響。

● 請勿在雙手或手臂等身體部位感到疼痛或受傷時使用

進行遊戲等操作可能會使症狀惡化。雙手或手臂等身體部位感到疼痛或受傷時，請在使用前向醫師諮詢。

● 如出現類似暈眩、頭痛、噁心或暈動病等症狀時，請立刻停止使用

症狀如未改善，請接受醫師的診療。此外，使用後如感到不舒服，請勿駕駛汽車或騎自行車等，因有可能導致意外發生。

● 如眼睛、手部或手臂等身體部位感到疼痛、疲勞或不適時，請立刻停止使用

症狀如未改善，請接受醫師的診療。

關於使用的注意事項

為保障安全，使用時請遵守以下事項。

⚠ 危險

● 充電時請使用隨附的USB充電線 [HAC-010]

請將充電線及主機連接至另售的Nintendo USB AC變壓器 [CLV-003(UKW) / CLV-003(USZ)] 並插入家用電源(電源插座)。

關於使用的注意事項

⚠ 危險

●請勿以下列的方式處理本產品

- 分解、改造
- 加熱、乾燥 (使用微波爐、高壓容器或吹風機等)
- 在高溫場所使用或存放 (接近暖爐或電暖器等會發熱的機器附近、日光直射處，或夏天的車內等)
- 插孔與金屬類接觸
- 沾濕、浸水
- 強烈衝擊或強行施加壓力
- 變形、損傷
- 緊緊地纏繞或拉扯電線類產品

●為避免幼童誤吞，請立刻棄置包裝袋

●若電池漏液或機器浸水時，請立即停止使用本產品

請勿接觸從電池漏出的液體。萬一電池漏液進入眼睛，請立刻用大量清水沖洗，並馬上接受醫師治療。若電池漏液沾附到手部或身體時，請用清水充分洗淨。

⚠ 警告

●請勿在步行或駕駛時使用

駕駛時使用有可能需依法受到處罰。

●請勿在以下場所使用、設置或存放本產品

- 不平坦的場所
- 多塵埃或油煙的場所
- 幼童或寵物可接近的場所
- 潮濕或有水氣的場所 (浴室等)

●請勿沾濕產品、讓液體或異物進入產品，或用沾染油污的手觸碰產品

萬一液體或異物進入產品時，請立刻停止使用。

●當開始打雷時，請勿接觸已插入插座的機器 (AC變壓器等) 或與之連接的機器

可能會因打雷導致觸電。

●請勿使用損壞或變形的物件，請勿觸摸或自行修理損壞或變形的部分

●定期清潔，以免積聚灰塵

請用柔軟的乾布除去粘附著的污垢或異物，然後擦拭乾淨。切勿使用稀釋劑、揮發油、酒精等溶劑。

⚠ 注意

●請勿在非支援 (任天堂並不推薦使用) 的產品上使用

使用須知

●每半年充電一次

長時間不使用或會導致無法充電。

●關於儲存資料的注意

如在只有少量剩餘電量的狀態下放置本產品或長按電源鍵5秒或以上，遊玩中的資料 (暫存資料) 將會消失，敬請注意 (過去的最高分數或通關狀況等資料不會被消除)。

●請勿放置在溫度急速變化的場所

水氣凝結時，請在已關閉電源的狀態下將產品放置於溫暖的室內直至水滴晾乾。

●棄置時請遵守各地方政府之指示

©1980 - 2020 Nintendo

Trademarks are property of their respective owners.

Game & Watch is a trademark of Nintendo.